2240/2240PEC
1/2" IMPACT WRENCH

EXPLODED VIEW



PARTS LIST — FOR REFERENCE ONLY

Index Number	Part Number	Description	Qty
1	2240-1	Housing	1
2	2240-2	O-Ring	1
3	2240-3	Trigger	1
4	2240-4	Exhaust Deflector	1
5	2240-5	Retaining Ring	1
6	2240-6	Washer	1
7	2240-7	Oil Seal	1
8	2240-8	Pin Valve Rod	1
9	2240-9	Cone Spring	1
10	2240-10	O-Ring	1
11	2240-11	Washer	1
12	2240-12	Air Inlet	1
13	2240-13	Reverse Lever	1
14	2240-14	Spring	1
15	2240-15	Steel Ball	1
16	2240-16	O-Ring	1
17	2240-17	O-Ring	1
18	2240-18	Packing	1
19	2240-19	Cover	1
20	2240-20	Screw	4
21	2240-21	E-Ring	1
22	982-141-0	Ball Bearing	1
23	2240-23	Rear Plate	1
24	2240-24	Rotor	1

Index Number	Part Number	Description	Qty.
25	2240-25	Blade	7
26	2240-26	Cylinder	1
27	2240-27	Spring Pin	1
28	2240-28	Front Plate	1
29	982-142-0	Ball Bearing	1
30	2240-30	Packing	1
31	2240-31	Hammer Cage	1
32	2240-32	Hammer	2
33	2240-33	Hammer Pin	2
34	2240-34	Anvil	1
35	2240-35	O-Ring	1
36	2240-36	Anvil Collar	1
37	2240-37	Bushing	1
38	2240-38	Front Casing	1
39	2240-39	Spring Pin	1
40	2240-40	Spring Pin	1
41	2240-41	Spring	7
42	2240-42	Oil Drop	1
PIN-TYPE ANVIL			
43	2240PEC-43	Anvil	1
44	2240PEC-44	Lock Pin	1
45	2240PEC-45	Spring	1
46	2240PEC-46	Pin	1

FOOTNOTES

EAGLE
10000 SE Pine Street
Portland, OR 97216
503-254-6600
FAX 503-255-2615

When ordering spare parts, please specify tool type, part number and description.